

**Манометры, вакуумметры
и мановакуумметры
мембранные показывающие
коррозионностойкие
ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс,
ДА 8009-Кс**

Руководство по эксплуатации



МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ
МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ
ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс
Руководство по эксплуатации
ПЛКЕ 0.283.354 РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры мембранные показывающие коррозионностойкие ДМ8009-Кс, ДМ8009-Кс, ДВ8009-Кс (в дальнейшем – приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления агрессивных некристаллизующихся жидкостей и газообразных сред, максимальная скорость коррозии в которых не превышает: для фторопласта 3 и 4 – 0,005 мм/год; для стали 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т и 12Х18Н9Т – 0,1 мм/год.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Пределы измерения приборов:

ДМ8009-Кс от 0 до 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 kgf/cm² (от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кPa; 1,0; 1,6; 2,5 MPa);
ДВ8009-Кс от –1 до 0 kgf/cm² (от –100 до 0 кPa);
ДА8009-Кс от –1 до 0,6; 1,5; 3,0; 5,0; 9,0; 15; 24 kgf/cm² (от –100 до 60; 150; 300; 500 кPa; 0,9; 1,5; 2,4 MPa).

2.2 Класс точности приборов 1,5 и 2,5.

2.3 Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от –50 до +60 °C и относительной влажности до 100 % при температуре 35 °C.

2.4 Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц и амплитуде смещения

0,1 мм.

2.5 Приборы работоспособны при наклонах до 45 ° от нормального рабочего положения.

2.6 Степень защиты приборов от воздействия пыли, воды IP40.

2.7 Детали приборов, соприкасающихся с измеряемой средой, изготовлены из следующих материалов:

мембрана - сплав 36НХТЮ для приборов с верхним пределом измерений до 10 kgf/cm² (1MPa); сплав 36НХТЮ5М для приборов с верхним пределом измерений выше 10 kgf/cm² (1MPa); при этом сторона мембранны, соприкасающаяся с измеряемой средой, покрыта фторопластом 3 или 3М;

прокладка - плёнка из фторопласта 4;

присоединительный штуцер и нижний фланец из материалов, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Измеряемая среда	Материал
Серная кислота	
Соляная кислота	10Х17Н13М2Т
Сероводород	
Азотная кислота	
Фосфорная кислота	
Уксусная кислота	
10% раствор щёлочей	
Уксусно-кислое серебро	
Хлористый аммоний	
Метиленхлорид	08Х22Н6Т
Мышьяково-содовый раствор	
Сырые жирные кислоты	
Миноэтаноламин	
Хлор	
Хлористый водород	
Медноаммиачный раствор	12Х18Н9Т
Аммиак	
Ацетилен	

Примечание. Обозначение материалов, указанных в таблице, нанесено на нижнем фланце прибора

2.8 Габаритные и присоединительные размеры приборов указаны на рисунках I и 2.

2.9 Масса приборов, кг, не более:
исполнение I – 4, 75;
исполнение II – 7,0.

3 ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И РАБОТА ПРИБОРА

3.1 Упакованные приборы должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 50 до + 40 °C и относительной влажности до 98 % при 25 °C.

3.2 Приборы, по способу присоединения к месту отбора давления рабочей среды, изготавливаются I и II исполнений и используются соответственно для измерения давления только тех сред, для которых они предназначены.

Приборы исполнения I рекомендуется применять для измерения газов и невязких жидкостей.

Приборы исполнения II – для измерения давления вязких и загрязнённых жидкостей.

3.3 Прибор должен подключаться к магистрали, значения давления рабочей среды в которой не превышают значения, указанного в п. 2.1

3.4 Присоединение и отсоединение приборов от магистрали должно производиться только при полном отсутствии давления рабочей среды.

3.5 Установку и демонтаж следует производить стандартным гаечным ключом за четырёхгранник на штуцере прибора или за фланец. Запрещается завёртывать прибор за корпус.

3.6 При установке приборов, необходимо строго следить за соответствием маркировки материалов фланца и штуцера измеряемой среде.

3.7 В качестве уплотнения в месте соединения прибора с местом отбора давления необходимо применять прокладки из материалов, устойчивых к измеряемым средам. Рекомендуются прокладки из фторопластика.

3.8 Приборы при эксплуатации должны быть опломбированы.

Принцип действия приборов основан на перемещении центра мембранны под действием измеряемого давления. Перемещение мембранны

через передаточный механизм преобразуется во вращательное движение показывающей стрелки. Отсчёт показаний производится по шкале.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Безопасность эксплуатации приборов обеспечивается: прочностью и герметичностью чувствительного элемента (мембранны); надёжным креплением прибора при монтаже на объекте.

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать приборы в системах, давление в которых превышает верхний предел измерений прибора;
- производить какие-либо работы по устраниению дефектов, замену, присоединение и отсоединение прибора при наличии давления рабочей среды в магистрали.

5 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

5.1 Проверка приборов в процессе эксплуатации производится согласно МИ 2124-90.

5.2 Межпроверочный интервал – 1 год.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЙ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при спаде давления, так и при его повышении	Засорился канал штуцера у приборов исполнения I или подводящей магистрали. Негерметичное соединение прибора с подводящей магистралью.	Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом.
При спаде давления среды до атмосферного, стрелка не возвращается на нулевую отметку.	Засорение мембранны у приборов исполнения II.	Промыть соприкасающуюся с измеряемой средой поверхность мембранны.
Прибор не держит давление	Негерметичное соединение прибора с подводящей магистралью.	Проверить наличие прокладки, плотность соединения. При отсутствии или неисправности прокладки поставить прокладку из фторопласта.




Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры приборов исполнения I




Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры приборов исполнения II